

パチンコ台配線資料

NO,

| | |
|-------|---------------------|
| メーカー名 | 大一商会 |
| 機種名 | CRモンキー・パンチ～漫画活動大写真～ |

遊技台からの出力情報

| | 線色 | 出力内容 | 接続先例 |
|----|----|---|------|
| 1 | 白 | 賞球 | 賞球 |
| 2 | 緑 | ガラス・内枠開放中 | |
| 3 | 灰 | 特別図柄停止時 | スタート |
| 4 | 黄 | 全ての始動口入賞時 | |
| 5 | 黒 | 全ての大当たり図柄停止から大当たり中 | |
| 6 | 桃 | 全ての大当たり図柄停止から大当たり中 | 大当たり |
| 7 | 青 | 特図1の5R時短有図柄で役物連続作動装置が作動した場合の 確変領域スイッチが有効状態の時に遊技球が通過時 | |
| 8 | 赤 | 時短中・大当たり中・時短中の全大当たり図柄停止から大当たり中 | 確変 |
| 9 | 橙 | 全ての入賞口入賞時、賞球10個毎 | |
| 10 | 水 | 不正関係 | ※1 |
| | | | |

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 RWMクリア時、磁気センサ異常、大入賞口入賞異常、始動口入賞異常、
普通電動役物入賞異常時に30秒間出力

有限会社 TOP - FREE