

## パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	SANKYO
機種名	CRA羽根らんま1/2

### 遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
1	白	賞球10個毎	賞球
2	緑	遊技機前面枠及びガラス開放中	
3	灰	始動口(左)(右)の入賞毎	
4	黄	始動口(中)の入賞毎	
5	黒	大入賞口の入賞毎	
6	桃	大当たり中	大当たり
7	青	全ての特定領域通過毎	
8	赤	大入賞口1回開放時に1回ON、2回開放時に2回ON	スタート
9	橙	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎	
10	水	不正関係	※1
11	茶	大当たり中	
12	紫	大当たり中	
13	黄緑	大当たり中	
14	ロゼ	大当たり中	

### 備考

\* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 電源投入時に30秒間、不正行為(異常入賞、磁気・電波・スイッチ異常検知時  
特別電動役物1作動時の振動センサ検知、大入賞口異常排出検知及び  
大入賞口入出球不一致検出時に出力

**有限会社 TOP-FREE**