

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	竹屋
機種名	CR奏光のストレイン

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
PT1	白	賞球	賞球
PT2	緑	扉及び枠開放時に出力	
PT3	灰	特別図柄1及び2の停止ごとに出力	スタート
PT4	黄	電チュー及びヘソ入賞ごと	
PT5	黒	大当たり中	大当たり
PT6	桃	大当たり・変動時間短縮中	確変
PT7	青	大当たり中	
PT8	赤	大当たり・変動時間短縮中	
PT9	橙	ゲート通過時に出力	
PT10	水	不正関係	
PT11	白	大当たり中	
PT12	白	大当たり・変動時間短縮中	
PT13	白	特別図柄2の停止ごと	
PT14	白	ヘソ入賞ごと	

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

有限会社 TOP-FREE