

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	大一商会
機種名	CRA 石川さゆり ～甘いのがお好きでしょ～ XS-S

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
CN1	(黄)	全ての大当たり中・小当たり中に出力	
CN2	(赤)	6R・15R大当たり・時短作動となる2R大当たり中に出力	大当たり
CN3	(青)	時短中及び時短付き大当たり中に出力	確変
CN4	(水)	特別図柄1・特別図柄2停止時に出力	スタート
CN5	(緑)	上下始動口に入賞時に出力	始動口
CN6	(桃)	全ての始動口に入賞時に出力	
CN7	(橙)	全ての入賞口入賞時に賞球10個毎に出力	
CN8	(トマト)	磁気センサー、不正入賞時に30秒出力	
CN9	(灰)	ガラス枠開放中に出力	
CN10	(レモン)	内枠開放中に出力	扉
CN11	(茶)	賞球出力	賞球

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

小当りを大当たり回数に含める場合はCN1(黄)に接続