

## パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	マルホン
機種名	CR大シャカRUSH R・G

### 遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
	(白)	大当り中に出力	大当り
	(緑)	始動口	始動口
	(青)	図柄確定回数	スタート
	(紫)	大当り・高確率中に出力	確変
	(水)	高確率中に出力	
	(黒)	時間短縮中に出力	
	(橙)	不正出力	
	(桃)	賞球出力	賞球
	(赤)	前枠・外枠開放時に出力	扉

### 備考

\* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※高確率中は大当り終了後73回転まで出力

※時間短縮中は大当り終了後70回転まで出力