

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	ニューギン
機種名	CRドラムロイド

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
PT1	黒	前枠・中枠が開放中	
PT2	白	賞球(払出完了分)10個ごと	賞球
PT3	茶	大当たり・確変・時短中	確変
PT4	赤	全ての大当たり中	大当たり
PT5	橙	全変動短縮中	
PT6	黄	始動口	
PT7	緑	特別図柄1・2が停止ごと	スタート
PT8	青	小当り中	
PT9	紫	不正関係	※1
PT10	灰	特別図柄2が停止ごと	
PT11	桃	賞球(払出予定分)10個ごと	

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 磁気検知エラー、大入賞口不正入賞エラー、右始動口不正入賞エラー

誘導磁界検知エラー、ラムクリア

有限会社 TOP-FREE