

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	エース電研		
機種名	CR イタズラなkiss	KRX+	JRX+ SR4+

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
	(橙)	賞球出力	賞球
	(黒)	内枠又はガラス開放中に出力	
	(紫)	大当たり中に出力	
	(緑)	始動口	始動口
	(青)	回転停止毎に出力	スタート
	(赤)	大当たり・小当たり中に出力	大当たり
	(白)	大当たり※1・時短・確変中に出力	確変
	(黄)	2R大当たり以外の大当たり中に出力	

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※スペックにより大当たりラウンドが違います。KRX+→(14・5・2R) JRX+→(15・5・2R) SR4+→(16・8・4R)

※2R大当たり及び小当たりを大当たり回数に含まない場合(黄)に接続

※1 2R大当たりは確変・時短中のみ出力