## パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	サミー	
機種名	CRデジハネサクラ対戦2	CV

## 遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
1	茶	全ての大当り・小当たり出力	大当り
2	赤	全ての大当り・変動短縮機能作動中に出力	確変
3	橙	特別図柄変動短縮機能作動中に出力	
4	黄	2R大当たり出力	※大当り
5	緑	電源投入時確変の場合大当たりまで出力	
6	青	16R・4R大当たり出力	※大当り
7	紫	スタート	スタート
8	灰	始動口	始動口
9	白	賞球	賞球
10	黒	ガラス枠・枠扉開放時に出力	扉
11	桃	セキュリティ	

## 備考

