

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	ジェイビー		
機種名	CR J-RUSH	HSJ/RSJ	

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
CN1		始動口1入力毎に出力	
CN2		始動口2入力毎に出力	
CN3		特別図柄1及び特別図柄2の停止毎に出力	スタート
CN4		全ての大当たり中に出力	大当たり
CN5		全ての大当たり中・時短中に出力	確変
CN6		大当たり中に出力(出玉無し2Rは除く)	
CN7		小当たり中に出力	
CN8		不正関係(以上入賞、磁気・電波検出)	
①		枠、ガラス開放中OFF	
②		枠、ガラス開放中ON	
③		賞球出力	賞球

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※ スペックによりラウンド数が違います。

HSJ 15R・2R

RSJ 14R・5R