

## パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	大一
機種名	CR天才バカボンクラシックシリーズ

### 遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
CN1	黄	全ての大当たり中に出力	大当たり
CN2	赤	確変中に出力	
CN3	青	大当たり・確変・時短中に出力	確変
CN4	水	スタート	スタート
CN5	緑	上下始動口入賞時に出力	
CN6	桃	磁気センサー・不正入賞時に30秒出力	
CN7	灰	ガラス枠開放中に出力	
CN8	レモン	内枠開放中に出力	
CN9	茶	賞球	賞球

### 備考

\* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 全ての2R大当たりを大当たりを含める場合CN1(黄)に接続して下さい

※2 全ての大当たり・小当たりを大当たりを含める場合CN5(緑)に接続して下さい