

# パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	西陣
機種名	CR春夏秋冬 祭 FA

## 遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
	橙	賞球出力	賞球
	黒	遊技機枠又はガラス枠開放中・セキュリティ・RAM初期化後に出力	
	紫	全ての大当たり中に出力	
	緑	始動口入賞	
	青	図柄確定回数	スタート
	赤	全ての大当たり中に出力	大当たり
	白	大当たり(2R突確を除く)・確変中・時短中に出力	確変
	黄	2R突確・15R突確を除く大当たり中に出力	

## 備考

\* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。