

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	ビスティ
機種名	CR.新世紀エヴァンゲリオン～最後のシ者～ SFWS

遊技台からの出力情報

		出力内容	接続先例
①	始動口1	始動口1及び始動口2出力	
②	確定期	特別図柄1停止毎に出力	
③	確定期	特別図柄1・2停止毎に出力	スタート
④	大当り1	大当り出力	大当り
⑤	大当り2	大当り・高ベース中に出力	確変
⑥	時短	高ベース中出力	
⑦	大当り4	高ベース中出力	
⑧	大当り3	大当り(15Rのみ)出力	
⑨	扉開放	遊技機の前板及び内枠開放中に出力	
⑩	賞球	賞球	賞球

備考

<p>* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。</p>
