

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	ビスティ
機種名	CR料理の鉄人

遊技台からの出力情報

		出力内容	接続先例
①	始動口1	始動口1及び始動口2出力	
②	図柄確定回数2	特別図柄1停止毎に出力	
③	図柄確定回数1	特別図柄1・2停止毎に出力	スタート
④	大当り1	大当り出力	大当り
⑤	大当り2	大当り・高ベース中に出力	確変
⑥	時短	高ベース中出力	
⑦	大当り3	15R大当たり中に出力	※1
⑧	セキュリティ	不正行為(異常入賞、磁気検出、電波検出)検出時出力	
⑨	扉開放	遊技機の前板及び内枠開放中に出力	
⑩	賞球	賞球	賞球

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 2R大当たりを大当たりにはめない場合⑦大当たり3に接続して下さい