

パチンコ台配線資料

NO,

| | | | |
|-------|---------------|--|----|
| メーカー名 | 平和 | | |
| 機種名 | CRスキージャンプ・ペア2 | | L9 |

遊技台からの出力情報

| | 線色 | 出力内容 | 接続先例 |
|--|----|-------------------------------------|------|
| | 白 | 賞球払出装置が遊技球を10個払い出す度に出力 | 賞球 |
| | 緑 | 遊技機枠・ガラス枠開放時に出力 | |
| | 灰 | 特別図柄が変動停止するたびに出力 | スタート |
| | 黄 | 遊技球が中ゲートを通過するたびに出力 | |
| | 黒 | 遊技球が右ゲートを通過するたびに出力 | |
| | 桃 | 普通図柄当たり中・大当たり中・時短中に出力 | 大当たり |
| | 青 | 普通図柄当たり中に出力 | |
| | 赤 | 普通図柄当たり中・大当たり中・時短中に出力 | 確変 |
| | 橙 | すべての入賞時において、賞球払出装置に合計10個の賞球指示する毎に出力 | |
| | 水 | 不正関係 | |
| | | | |

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

有限会社 TOP - FREE